BL-100, BL-100C, RX-710C, WB-100C, WF-100C 사용설명서(간지) 2022.12.30


모조지(백색) 80g / 양면 1도 인쇄
70*110mm

PKCP0931ONTA

통신 모듈팩 설치방법

※ 다음 설명을 따라 설치하십시오.

BL-100 / BL-100C / RX-710C / WB-100C(와이파이, 블루투스 듀얼) / WF-100C(와이파이)



1. 도어락의 배터리 커버를 분리합니다.
2. 제품의 핀(PIN) 커넥터에 맞춰 블루투스/와이파이/RF모듈 (Ⓐ또는 (Ⓑ)를 삽입합니다.
3. 등록 완료 후 배터리 커버를 닫습니다.

* 커넥터의 위치는 제품에 따라 다르며 삽입 시 핀(PIN)이 어긋나지 않도록 주의 바랍니다.


제품인증내역

기자재 명칭	모델명/파생모델명	인증번호	인증받은자 상호	판매자/제조자
특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)	TBM-N200S/ BL-100,100C	R-C-3AL-TBM-N200S	쓰리에이로직스㈜	(주)솔리티/중국
	WB-100C	R-R-HG0-WB-100C	(주)솔리티	(주)솔리티/대한민국,베트남
	WF-100C	R-R-HG0-WF-100C	(주)솔리티	(주)솔리티/대한민국,베트남
안전시스템용 무선수신기기	RX-710C	R-R-HG0-RX-710C	(주)솔리티	(주)솔리티/대한민국

RX-210 / RX-710


* RX-210, RX-710 모듈은 도어록과의 통합인증으로 별도 인증이 없습니다.

RX-210



1. 수신 모듈 커버(Ⓐ)를 분리합니다.
2. 수신 모듈의 4핀(Ⓑ)과 6핀(Ⓒ) 컨넥터를 방향에 맞도록 연결합니다.
3. 연결 후 수신 모듈 커버와 배터리 커버를 순서대로 닫습니다.

RX-710



1. 배터리 커버를 분리합니다.
2. 수신 모듈 커버(Ⓐ)를 열고, 수신 모듈(Ⓑ)의 8핀을 컨넥터 상단에 맞춰서 연결합니다.
3. 연결 후 수신 모듈 커버와 배터리 커버를 순서대로 닫습니다.

PKCP0931ONTA REV.02

블루투스/와이파이 등록 및 초기화 방법 (BL-100, BL-100C, WB-100C, WF-100C)

※ 다음 설명을 따라 설치하십시오.(자세한 사용 방법은 홈페이지 www.solity.co.kr 를 참고하세요.)

등록 방법

1. 앱스토어 또는 구글플레이에서 **'스마트 솔리티'** 검색 후 앱(App)을 설치합니다.
2. 앱(App)실행 후 회원가입 및 로그인을 합니다.
3. 앱(App) 우측 상단 메뉴 [등록가이드]를 참고하여 등록을 완료합니다.

* 초기화가 필요한 경우 (최초 등록한 휴대폰 분실)

블루투스 초기화 방법

1. 도어록의 실내 측 배터리 커버를 열어 [등록] 버튼을 누릅니다.
2. 도어록의 [7] 버튼을 입력합니다.
3. 도어록의 [#] 버튼을 5초 동안 길게 입력하면 확인음이 울리면서 삭제됩니다.

연동기 / 리모컨 등록 및 삭제 방법 (RX-210, RX-710, RX-710C)

등록 방법

1. 도어록의 실내 측 건전지 커버를 열어 [등록] 버튼을 누릅니다.
2. 연동기의 [등록] 버튼 또는 리모컨의 [열림] 버튼을 누릅니다.
3. 도어록의 [*] 버튼을 입력하면 확인음이 울리면서 완료됩니다.

삭제 방법

1. 도어록의 실내 측 건전지 커버를 열어 [등록] 버튼을 누릅니다.
2. 도어록의 [0] 버튼을 입력합니다.
3. 도어록의 [#] 버튼을 5초 동안 길게 입력하면 확인음이 울리면서 연동기 / 리모컨 전체가 삭제됩니다.

* 추가 등록 시 번호판 램프가 꺼지기 전에 2 항목을 반복하십시오. (5개까지 등록 가능)
* 도어록의 [등록] 버튼을 누른 후 10초 동안 입력이 없으면 등록이 취소됩니다.
* 신규 등록 시 기존에 등록된 연동기/리모컨은 자동 삭제됩니다.